

EVIDENČNÝ LIST MERADLA

Typ Meradla: ACS / ACS C	Výrobca: EXCEL COMP s.r.l.
Výrobné číslo: SN/	Rok výroby:
Váživosť MIN:	Váživosť MAX:
Overovací dielik: e=d=	EV. číslo:
Majiteľ meradla:	
Umiestnenie meradla:	

Servisný záznam

Dátum	Servisný zásah	Platnosť zabez. Zn.	Podpis

Záznam o overení meradla - overil: NO 2003

Dátum overenia	Dátum predaja	Overenie platí do:	Podpis

Údaje o predajcovi:

Dovozca a distribútor:

PASKETIK, Urbánkova 12, 040 01 Košice,
Tel. obchod: 055/625 7274, Tel. servis: 055/7292 611, Fax: 055/7292 612
Email: pasketik@pasketik.sk, <http://www.pasketik.sk>

OBCHODNÁ VÁHA ACS s výpočtom ceny



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený užívateľ.

Doba platnosti metrologického overenia je zapísaná v evidenčnom liste meradla, ktorý je poslednou stanou návodu na použitie. Vyhlásenie o zhode je súčasťou balenia.

Z hygienických dôvodov doporučujeme odstrániť modrú fóliu z nerezovej misky!

Postup: pomaly fóliu odlepujeme a neroztrhne sa.

MONTÁŽ stĺpika váhy ACS C je uvedená na strane č. 2

I. Popis

- zabudovaný olovený nabíjateľný akumulátor s možnosťou používať váhu i počas nabíjania akumulátora
- automatické nastavenie nuly pri zapnutí váhy
- automatické sledovanie nuly
- napájanie: adaptér AC 230V (+10%)/50Hz/DC 5V/500mA a zabudovaný 4V/4Ah akumulátor
- pracovná teplota: 0°C ~ +40°C
- relatívna vlhkosť <85% RH

Životnosť akumulátora určuje spôsob nabíjania, poruchy v sieti, prípadne nesprávny spôsob nabíjania.

II. Príslušenstvo

Návod na obsluhu
Sieťový adaptér AC 230V

III. Návod na použitie

Váha musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom podklade. Požadovanú horizontálnu polohu váhy nastavíte pomocou kontra skrutkových nožičiek na spodnej časti váhy tak, aby bublinka váhy bola umiestnená v strede. Položte nerezovú misku a zapnite váhu.

Zapnutie/Vypnutie váhy

Na klávesnici stlačíme a držíme klávesu [ON] cca 3 sekundy. Váha sa zapne a po automatickom teste je pripravená na váženie. Váhu vypíname rovnakým spôsobom.

Tlačidlo [Tara]

Používa sa pre odčítanie váhy misky, taniera a pod.

Postup: položte na váhu miskú, tanierik a pod. Následne stlačte tlačidlo **[Tara]**, potom odvážite čistú váhu tovaru. Ak je váha menšia ako rozsah tary, displej váhy znázorní nulu a znázorní sa šípka pri popise „Tare“. Ak je váha väčšia ako rozsah tary, stlačenie tlačidla je neplatné. Rozsah tary:

ACS-3A je max. tara do 1kg **ACS-6/15A** je max. tara do 5kg **ACS-15/30A** je max. tara do 10kg
Pre zrušenie tary odoberte vážiaci predmet z vážiacej podložky. Displej váhy bude záporný. Stlačte znovu tlačidlo **[TARE]**, displej váhy sa nastaví na nulu a symbol šípky pri popise „Tare“ zmizne.

Tlačidlo [Zero]

Používa sa pre nastavenie nuly váhy.

Tlačidlá [0] - [9] [.]

Numerické tlačidlá pre zadávanie jednotkovej ceny tovaru.

Príklad: pre zadanie ceny 5,46 EUR stlačte na klávesnici **[5][.][4][6]**

Tlačidlo [Set]

Slúži pre programovanie a uloženie pamäťových kláves Unit1 - Unit7.

Tlačidlo [★]

Slúži pre výstup z programovania pamäťových kláves Unit1 - Unit7. Samostatne, bez funkcie.

Tlačidlá [Unit1] - [Unit7]

Pamäťové tlačidlá pre priame nastavenie jednotkovej ceny tovaru za kg.

Postup programovania pamäťových kláves:

- stlačte tlačidlo **[Set]**. Displej váhy znázorní „SET“

- stlačte niektoré z tlačidiel **[Unit1]** až **[Unit7]** (záleží pod ktoré pamäťové tlačidlo chcete jednotkovú cenu uložiť)

- pomocou numerickej klávesnice **[0] - [9][.]** zadajte jednotkovú cenu tovaru

- stlačte tlačidlo **[Set]**. Po zaznení 3. pípnutí je jednotková cena nastavená.

Nastavenie jednotkovej ceny môžete kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla **[★]**.

Postup pri predaji tovaru cez váhu prepojenú s ERP/PC:

- zadajte číslo kódu PLU na váhe, ktoré máte naprogramované v ERP/PC

Príklad:	pre číslo PLU	zadaj a stlač na váhe	
	1 až 9	•01 až •09	a stlač ★
	10 až 99	•1 až •99	a stlač ★
	100 až 999	1 až 9.99	a stlač ★
	1000 až 9999	10 až 99.99	a stlač ★

(váha odošle váhový čiarový kód, pokladnica to nablokuje a vytlačí účtenku)

- stlačte tlačidlo **[CLEAR]** pre výmaz čísla kódu PLU a postup opakujte

Tlačidlo [Anulat/B.L.]

Opravné tlačidlo pre výmaz nesprávne zadanej jednotkovej ceny, alebo zapínanie automatického podsvietenia displejov váhy.

Popis jednotlivých režimov podsvietenia:

Auto - automatické vypnutie podsvietenia váhy počas nečinnosti 10 sekúnd. Podsvietenie displejov sa automaticky zapne ak sa s váhou začne opäť pracovať

OFF - trvalo vypnuté podsvietenie váhy

ON - trvalo zapnuté podsvietenie váhy

Postup zapnutia automatického podsvietenia displejov: stlačíme a držíme klávesu **[Anulat/B.L.]**. Po cca 2 sekundách displej váhy zobrazí Auto (klávesu Anulat stále držíme) po cca ďalších 2 sekundách sa displej váhy prepne a zobrazí OFF (klávesu Anulat stále držíme) a po ďalších cca 2 sekundách sa displej váhy prepne a zobrazí ON. Pre uloženie nastavenia pustíme klávesu **[Anulat/B.L.]** v čase Keď displej váhy zobrazuje vašu voľbu nastavenia.

IV. Možné obťaženia**Nestabilná váha**

- nízke napätie akumulátora. Vypnite váhu a nechajte ju nabíjať viac ako 12 hodín.
- nízka citlivosť alebo chvenie podložky. Nastavte podložku alebo zabráňte otrasom.
- vplyv vetra na citlivosť váženia. Použite otvorený sklenený kryt.

Po zapnutí váhy displej nesvieti

- akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor.
- iné. Obráťte sa na autorizovaný servis.

V. Dôležité upozornenia - Pred použitím váhy si podrobne prečítajte tento návod na použitie.

- Ak sa váha dlhšie nepoužíva, tak ju aspoň raz za mesiac zapnite a nechajte nabíjať akumulátor po dobu 24 hodín. V opačnom prípade skracujete životnosť akumulátora.
- Je prísne zakázané používať pri čistení váhy silné chemikálie. Váhu čistíte len suchou alebo mierne vlhkou handrou.
- Váhu používajte len s originálnym adaptérom dodávaným v balení.
- Nepoužívajte ten istý elektrický okruh pre váhy a pre zariadenia vyžadujúce veľký odber elektriny (chladničky, mrazničky, chladenie a pod.) Minimálne použite prepäťovú ochranu.
- V prípade, že váha znázorňuje „sys-Err1“, obráťte sa na autorizovaný servis
- V prípade, že váha po automatickom teste znázorňuje „sys-Err2“, znamená to nestabilné váženie zapríčinené podložkou alebo prostredím. Váha sa po 2 sekundách nastaví do vážiaceho stavu. Prípadne vypnite a zapnite váhu v ustálenej polohe.
- Displeje znázorňujú „HHHH“ alebo „LLLL“, znamená to, že nula váhy je vyššia alebo nižšia ako povolený rozsah. Vypnite a zapnite váhu, prípadne volajte autorizovaný servis.
- Displej ceny znázorňuje „OF“, znamená to, že suma presiahla hodnotu 9999,99 €.
- Displej ceny znázorňuje „-Lb-“, znamená to, že napätie akumulátora je nízke. V tomto prípade môžete váhu používať na krátky čas, ale mali by ste čo najskôr zapojiť váhu do siete aspoň po dobu 12 hodín aby sa nabil akumulátor váhy.
- Komunikácia cez RS-232 je doplnkovou funkciou a je na vyžiadanie.
- Trvalé pripojenie váhy cez adaptér do elektrickej siete skracuje životnosť zabudovaného akumulátora.

VI. Montáž stĺpika váhy ACS-A