Manuál pro aktualizaci pokladny na EET2

Aktualizace pokladny na verzi SW 4.004.01 – EET2

1. PODPOROVANÉ MODELY POKLADEN

Model pokladny	Rozhraní / Konektivita	Prefix výrobního čísla
Euro-50i Mini CZ	ETH, WIFI nebo 4G LTE	CV
Euro-150i Flexy CZ	ETH, ETH + WIFI nebo ETH + 4G LTE	CX
Euro-50i Mini CZ	WIFI + 4G LTE	DR
Euro-80B CZ	WIFI + 4G LTE	DD

2. PŘÍPRAVA NA AKTUALIZACI

1. Z web stránky stáhněte soubor pro vaši pokladnu ve formátu .zip, rozbalte jej a následně vyberte soubor `E(50,150,80)iFW_cz_v4_XXX_01_F765.bin`.
2. Soubor (.bin) nahrajte na USB flash disk.
3. Připojte USB flash disk k pokladně pomocí OTG kabelu.
4. Pokladna musí být připojena k elektrické síti pomocí napájecího adaptéru.

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**
> Pokud pokladna nebude připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva: `„Připojte prosím adaptér“`.

Před aktualizací na novou verzi SW požádejte svého dealera nebo servisního technika o licenční klíč, který je nezbytný pro používání SW podporujícího EET2.

3. POSTUP AKTUALIZACE SOFTWARU

1. Zapněte pokladnu.
2. Přepněte pokladnu do **P-režimu** a otevřete menu **Správa**.
3. V menu Správa vyhledejte podnabídku **Aktualizace softwaru (SW)** a potvrďte klávesou `TL` nebo `CELKEM`.
4. Pokud nebyla provedena Z uzávěrka, pokladna ji před nahráním programu provede automaticky.
5. Následně proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci apod.). Průběh exportu se zobrazuje textem `„export ...“`. Export se netiskne na účtence.
6. Na displeji se zobrazí dotaz `„Pokračovat? ano = ST (MS), ne = jiné“`. Pokračování potvrďte klávesou `ST` nebo `MS`
7. Na displeji operátora se zobrazí průběh aktualizace softwaru.
8. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva `„Sys. parametry Master reset“`.
9. Master reset potvrďte klávesou `TL` nebo `CELKEM` Následně proběhne inicializace pokladny.
10. Po zobrazení zprávy `„INICIALIZACE OK, Vypněte pok.“` pokladnu vypněte.

4. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED AKTUALIZACÍ – FACTORY RESET

Pokladny s verzí SW nižší než 3.050.01 (původně s EET1)

Před aktualizací na verzi **4.004.01** se důrazně doporučuje provést **Factory Reset (tovární nastavení)**.

Důvod: Odstranění starého EET1 certifikátu a případného seznamu neodeslaných dokladů na server EET1. Pokud by tyto doklady zůstaly v pokladně, mohly by blokovat správnou registraci dokladů v systému EET2.

Před provedením Factory Resetu je možné zazálohovat:

- databázi položek a nastavení,
- elektronický žurnál.

Pokladny s verzí SW vyšší než 3.050 (původně bez EET)

Factory Reset **není nutný**, protože se nepředpokládá, že by v pokladně byly uloženy neodeslané doklady na server EET1.

5. AKTIVACE LICENCE EET2

Pro používaní služeb s podporou EET2 a povolení používání režimů **R**, **T** nebo **Z** je nutné do pokladny nahrát platný licenční klíč.

Postup nahrání licenčního klíče

Pokud se na displeji pokladny zobrazí zpráva `„Chybí licence EET2“`, postupujte následovně:

1. Pro získání licenčního klíče kontaktujte svého dealera nebo servisního technika.
2. Po obdržení licenčního klíče uložte soubor do kořenového adresáře USB flash disku naformátovaného na souborový systém **FAT32**.
3. Připojte USB flash disk k pokladně pomocí OTG kabelu.
4. Přepněte pokladnu do **P-režimu** a otevřete menu **Správa**.
5. V menu Správa vyhledejte podmenu **Načíst licence** a potvrdit klávesou `TL` nebo `CELKEM`.
6. Pokud je licenční klíč správný, na displeji se zobrazí potvrzení: `„Licence EET2 aktivována“`

✓ **Tím je licence EET2 úspěšně nahrána do pokladny.**