

KD-5230

Rychlá uživatelská příručka

Továrenské nastavenia



Začiatok/Koniec programovania


Skenovanie nasledujúceho kódu nastaví skener na jeho továrenské nastavenia.



Továrenské nastavenia

***Továrenské nastavenia**

Základné nastavenia




Začiatok/Koniec programovania

Rozhranie




USB Klávesnica *



RS232 COM Port



USB Virtuálny COM Port



Začiatok/Koniec programovania

RS232 Prenosová rýchlosť




9600 *



19200



38400



57600



115200



230400



Začiatok/Koniec programovania


RS232 Data Bity



7 data bitov



8 data bitov *



Začiatok/Koniec programovania


RS232 Parita



Bez parity



Odd Parity



Začiatok/Koniec programovania


RS232 Stop Bity



1 Stop bit *



2 Stop bity



Začiatok/Koniec programovania

Rozloženie klávesnice



US *



SK